Pro-Tech TOOLS

Tankpistole CPN 3/4"



Gebrauchsanweisung

Übersetzung der Originalanleitung

Verwendungszweck:
Diese Zapfpistole ist für das manuelle Betanken mit Kraftstoffen (z. B. Diesel, Benzin, Öle) in Verbindung mit manuellen oder halbautomatischen Zapfsäulen für kleine Tankstellen (Mini CPN) vorgesehen.

Sicherheitshinweise:

- Nicht in der Nähe von offenem Feuer, Funken oder Flammen verwenden.
- Tragen Sie geeignete Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille.
- Arbeiten Sie auf einer stabilen und nicht brennbaren Oberfläche.
- Stellen Sie vor der Installation sicher, dass das Kraftstoffsystem drucklos ist.

Warnhinweise:

- Setzen Sie das Gerät keinem Druck aus, der über dem vom Hersteller angegebenen Grenzwert liegt.
- Nehmen Sie keine Eingriffe am Auslösemechanismus vor.

Technische Daten

Modell: BZL-A01
Max. Druck: 3 bar
Durchflussbereich: 0–60 l/min
Medium: Diesel, Öl, Benzin Max.
Medientemperatur: 40 °C Eingang:
3/4" | Ausgang: 13/16"

Einbau der Zapfpistole

1. Überprüfen Sie, ob der Kraftstoffschlauch sauber und frei von Verunreinigungen ist.
2. Setzen Sie die Zapfpistole auf den Schlauch oder den Auslass der Pumpe und schrauben Sie sie fest – dicht und ohne Leckagen.
3. Stellen Sie sicher, dass die Zapfpistole beim Tanken senkrecht steht. Tipp: Verwenden Sie Teflonband auf den Gewinden für eine bessere Abdichtung.

So verwenden Sie die Zapfpistole beim Tanken

1. Stellen Sie sicher, dass der Tank sicher verschlossen und geerdet ist (um statische Aufladung zu vermeiden).
2. Drücken Sie den Abzug der Pistole langsam und beobachten Sie den Kraftstoffdurchfluss.
3. Lassen Sie den Abzug los, sobald die gewünschte Menge erreicht ist.
4. Lassen Sie vor dem Abkoppeln den verbleibenden Kraftstoffstrom aus der Pistole ablaufen.

Hinweis: Einige Zapfpistolen verfügen über eine Abzugssperre für den Dauerstrom – verwenden Sie diese nur, wenn es sicher ist, das Gerät unbeaufsichtigt zu lassen.

Wartung

Nach jedem Gebrauch:

- Öffnen Sie den Auslöser, um das restliche Kraftstoff zu entleeren.
- Überprüfen Sie die Dichtungen und Verbindungen – wenn sie verschlissen sind, ersetzen Sie sie.
- Halten Sie die Pistole sauber – keine Ablagerungen, Staub oder Kraftstoffreste. Reinigung:
- Verwenden Sie einen milden, silikonfreien Reiniger und ein Tuch.
- Verwenden Sie keine aggressiven Lösungsmittel für Dichtungen/Gummi.

Lagerung

Lagern Sie das Produkt in einer trockenen Umgebung bei Raumtemperatur. Bewahren Sie die Pistole nicht über längere Zeit mit Kraftstoff im Inneren auf.