Elektrischer Schlagschrauber 800W 320Nm 1/2"



Anweisungen für den Gebrauch

Übersetzung der Originalanleitung



Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der ersten Benutzung sorgfältig durch. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sich mit allen Anweisungen vertraut zu machen, die für den sicheren Gebrauch und Betrieb erforderlich sind, und alle Risiken zu verstehen, die beim Betrieb des Geräts auftreten können.

WARNUNG!!!

Aufgrund der ständigen Verbesserung der Produkte dienen die in der Anleitung enthaltenen Fotos und Abbildungen nur der Veranschaulichung und können von der gekauften Ware abweichen.

Diese Unterschiede können kein Grund für eine Beschwerde sein.

WARNUNG

Während des Betriebs erzeugt das Gerät ein elektromagnetisches Feld. Dieses Feld kann in einigen Fällen aktive oder passive medizinische Implantate beeinflussen. Personen mit einem Implantat müssen sich
Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder den Implantathersteller, bevor Sie mit dem Werkzeug arbeiten, um das Risiko schwerer Verletzungen oder sogar des Todes zu verringern.

TECHNISCHE DATEN

Leistung 800 W

Spannung

230V/50Hz

Maximales Drehmoment 320 Nm

Griffvierkant 1/2"

Maximale Drehzahl 2200 U/min. /

min. Rechts- und Linkshandbetrieb

Verlängerungen (Muttern): 17, 19, 21, 22 mm

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

● Lesen Sie vor dem Gebrauch alle Anweisungen und Sicherheitsempfehlungen sorgfältig durch.

● Beachten Sie bei der Arbeit mit Elektrowerkzeugen die Sicherheitshinweise, um die Gefahr von Stromschlägen, Verletzungen und Bränden zu verringern.

● Sorgen Sie für Sauberkeit am Arbeitsplatz.

● Mit Gegenständen vollgestopfte Räume erhöhen das Risiko von Unfällen.

● Berücksichtigen Sie die Umgebung des Arbeitsplatzes.

● Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.

● Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nicht in feuchten oder nassen Räumen.

● Der Arbeitsplatz sollte gut beleuchtet sein.

● Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Arbeitsplatzes.

● Verwenden Sie Elektrowerkzeuge nicht in einer explosiven Umgebung, z. B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub.

● Schutz vor Unfällen durch Elektrizität. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit geerdeten Oberflächen wie Rohren, Heizkörpern, Herden und Kühlschränken.

● Verwenden Sie die Werkzeuge nicht in der Nähe von Kindern.

● Achten Sie darauf, dass niemand das Elektrowerkzeug oder das Kabel berührt.

● Andere Personen sollten sich in einem sicheren Abstand zum Arbeitsplatz aufhalten.

● Achten Sie darauf, dass sich keine Kinder in der Nähe der Werkzeuge befinden. Erlauben Sie Kindern niemals, die Werkzeuge zu benutzen. Kinder müssen beaufsichtigt werden und sollten nicht mit dem Werkzeug spielen. Legen Sie Werkzeuge, die Sie nicht benutzen, weg.

● Bewahren Sie unbenutzte Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

● Überlasten Sie die Werkzeuge nicht.

● Das Werkzeug arbeitet besser und sicherer unter der Belastung, für die es konzipiert wurde.

● Verwenden Sie die richtigen Werkzeuge. Verwenden Sie keine kleinen Werkzeuge oder Zubehörteile für Arbeiten, die stärkere Werkzeuge erfordern.

● Verwenden Sie das Gerät nicht anders als vorgesehen.

● Tragen Sie angemessene Kleidung. Tragen Sie keine lose Kleidung oder Schmuck. Sie können sich in beweglichen Teilen des Geräts verfangen.

● Wenn Sie längeres Haar haben, verwenden Sie ein Schutznetz.

● Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung.

● Um die Verletzungsgefahr zu verringern, tragen Sie immer eine Schutzbrille, eine Staubmaske, einen Gehörschutz, einen Helm, Handschuhe und rutschfeste Schuhe.

● Achten Sie auf das Kabel. Tragen Sie das Gerät nicht, indem Sie es am Kabel halten. Ziehen Sie niemals am Kabel, um den Stecker herauszuziehen.

● Schützen Sie das Kabel vor hohen Temperaturen, Ölen und scharfen Kanten.

● Überprüfen Sie das Netzkabel regelmäßig. Ein beschädigtes Kabel sollte von einem autorisierten Servicetechniker ersetzt werden.

● Überprüfen Sie die Verlängerungskabel regelmäßig und ersetzen Sie sie, wenn sie beschädigt sind.

● Sichern Sie das zu bearbeitende Material.

● Befestigen Sie das Werkstück mit Zwingen oder einem Schraubstock.

● Dies ist sicherer, als das Objekt in der Hand zu halten, und ermöglicht es Ihnen, das Werkzeug mit beiden Händen zu halten.

● Beugen Sie sich nicht zu weit nach vorne.

● Behalten Sie stets eine ruhige Körperhaltung bei, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren.

● Halten Sie die Werkzeuge in einwandfreiem Zustand.

● Halten Sie die Werkzeuge sauber, um eine bessere und sicherere Verwendung zu gewährleisten.

● Befolgen Sie die Anweisungen zum Schmieren und Austauschen von Zubehörteilen.

● Halten Sie die Griffe sauber, trocken und frei von Fett und Öl.

● Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie mit der Wartung beginnen oder Zubehörteile wie Anbaugeräte auswechseln.

● Einstellschlüssel usw. entfernen.

● Vergewissern Sie sich immer, dass Einstellschlüssel und ähnliche Gegenstände aus dem Gerät entfernt sind, bevor Sie es einschalten.

● Verhindern Sie ein unerwünschtes Einschalten des Geräts.

● Tragen Sie Elektrowerkzeuge nicht mit dem Finger auf dem Schalter, während das Netzkabel an die Steckdose angeschlossen ist.

● Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Netzkabels an die Steckdose, dass der Schalter in der Position OFF steht.

● Verlängerungskabel. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, sollte der Querschnitt des Kabels für die Stromversorgung des Geräts ausreichend sein.

● Wenn Sie das Gerät im Freien benutzen, verwenden Sie ein Verlängerungskabel, das für den Außeneinsatz geeignet ist.

● Seien Sie wachsam.

● Seien Sie immer vorsichtig. Benutze deinen gesunden Menschenverstand.

● Verwenden Sie Elektrowerkzeuge niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.

● Prüfen Sie auf beschädigte Teile.

● Vergewissern Sie sich vor der Benutzung des Geräts, dass es nicht beschädigt ist und einwandfrei funktioniert.

● Prüfen Sie, ob die beweglichen Teile richtig eingestellt sind und sich ungehindert bewegen. Prüfen Sie, ob alle Teile richtig eingebaut und nicht beschädigt sind. Achten Sie auch auf andere Faktoren, die den Betrieb des Geräts beeinträchtigen könnten.

● Der Schalter oder andere beschädigte Elemente sollten von einem autorisierten Servicetechniker repariert oder ersetzt werden. Verwenden Sie keine Werkzeuge mit einem beschädigten Schalter.

● Die Verwendung von anderem als dem in diesem Handbuch empfohlenen Zubehör kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

● Der Benutzer ist für Verletzungen oder Sachschäden verantwortlich.

● Reparaturen an dem Gerät dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

● Reparaturen und/oder der Austausch von beschädigten Teilen sollten von einem autorisierten Servicetechniker durchgeführt werden, sofern in der Bedienungsanleitung nichts anderes angegeben ist.

● Dieses Elektrowerkzeug wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Sicherheitsnormen hergestellt. Reparaturen dürfen nur von einem qualifizierten Servicetechniker unter Verwendung

identischer Ersatzteile durchgeführt werden. Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen können zu Verletzungs-/Todesgefahr oder Sachschäden führen.

Pro-Tech shop

● Nicht alle Situationen, die auftreten können, sind in der Anleitung beschrieben.

● Seien Sie bei der Arbeit mit Elektrowerkzeugen stets vorsichtig und gehen Sie mit gesundem Menschenverstand vor.

BESONDERE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

● Lernen Sie, wie man das Werkzeug einrichtet und wartet.

● Die Werkzeuge sollten nicht von Kindern benutzt werden.

● Das Gerät darf nur von Erwachsenen verwendet werden, die diese Anleitung gelesen haben. Das Gerät ist nicht für Personen (Kinder oder Erwachsene) mit irgendeiner Form von Funktionsstörung oder für Personen bestimmt, die nicht genügend Erfahrung oder Geschick im Umgang mit dem Gerät haben, es sei denn, sie haben von der für ihre Sicherheit verantwortlichen Person Anweisungen zur Verwendung des Geräts erhalten.

● Verwenden Sie nur Zubehör, dessen maximale Drehzahl mindestens der Drehzahl des Werkzeugs ohne Last entspricht.

● Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn es beschädigt ist oder vibriert.

● Halten Sie das Werkzeug fest, um einen Rückschlag zu vermeiden.

● Berühren Sie während der Arbeit nicht den Griff oder die Endkappen.

● Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie, bis es vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie es abstellen.

● Wenn das Kabel beschädigt ist, lassen Sie es von einer autorisierten Kundendienststelle oder einer autorisierten Person austauschen. So können Sie Gefahren vermeiden.

● Wenn das Kabel oder Verlängerungskabel während der Arbeit beschädigt wird, ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose. Berühren Sie das Kabel nicht, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose gezogen haben.

● Bewegen Sie den Schalter nicht, während der Motor läuft. Dies könnte das Werkzeug beschädigen.

● Wenn die Gefahr besteht, dass das Elektrowerkzeug während der Arbeit mit versteckten Kabeln oder dem Kabel selbst in Berührung kommt, halten Sie das Elektrowerkzeug am isolierten Teil des Griffs.

● Der Kontakt mit stromführenden Kabeln führt zu Spannungserscheinungen an den Metallteilen des Gehäuses und zu einem Stromschlag für die Person, die das Gehäuse bedient.

● Das Werkzeug ist mit einer Abdeckung versehen, die den Kontakt mit beweglichen Teilen verhindert.

● Andere Risikofaktoren. Auch wenn das Gerät gemäß den Anweisungen verwendet wird, können Sie nie alle Risikofaktoren ausschließen.

● Die unten aufgeführten Situationen können aufgrund der Konstruktion und Form des Werkzeugs auftreten.

- Lungenschäden (es sei denn, es wird eine geeignete Staubfiltermaske verwendet).

- Gehörschäden (wenn kein Gehörschutz verwendet wird).

- Schäden durch Vibrationen (bei längerem Gebrauch, unsachgemäßem Gebrauch oder unsachgemäßer Wartung).

SERVICE

Das Gerät ist nur für den Heimgebrauch bestimmt.

WARNUNG! Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie mit Reinigungs- und Wartungsarbeiten beginnen.

Einsetzen/Entfernen des Aufsatzes

1. Befestigen Sie den Aufsatz am Griff, indem Sie den Aufsatz durch das Loch in Richtung Griff führen und fest andrücken.

2. Prüfen Sie, ob der Extender in der Mitte sitzt und gut hält.

3. Entfernen Sie den Aufsatz vom Griff, indem Sie ihn abnehmen.

Schalter. Schalten Sie das Gerät durch Drücken des Schalters ein.

VERWENDUNGSWEISE

1. Prüfen Sie, ob die Netzspannung am Einsatzort mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen Nennspannung übereinstimmt. Schließen Sie das Kabel an.

2. Verwenden Sie eine geeignete Schutzausrüstung.

3. Bereiten Sie das Werkstück vor.

4. Sichern Sie ihn, falls erforderlich. Halten Sie den Gegenstand nicht in den Händen und halten Sie ihn nicht mit Ihrem Körper.

5. Halten Sie das Gerät mit beiden Händen fest. Behalten Sie stets eine ruhige Haltung bei, damit Sie nicht das Gleichgewicht verlieren.

6. Befestigen Sie die Verlängerung an der Mutter. Machen Sie keine ruckartigen Bewegungen.

7. Um mit der Arbeit zu beginnen, stellen Sie den Schalter auf die Position (R) oder (F). Um das Werkzeug auszuschalten, lassen Sie den Schalter los.

8. Lassen Sie den Schalter los, wenn die Arbeit beendet ist. WARNUNG! Warten Sie, bis das Werkzeug vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie es abstellen.

WARTUNG

Ziehen Sie vor der Wartung, Reinigung und Reparatur den Stecker aus der Steckdose.

- Reinigen Sie die Kunststoffelemente des Geräts mit einem feuchten Tuch.
- Verwenden Sie keine ätzenden oder scheuernden Chemikalien, raue Schwämme usw.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Reinigen Sie die Lüftungsschlitze mit einem weichen Tuch.
- Die Werkzeuge sollten an einem trockenen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden.



Achten Sie auf die Umwelt!

Entsorgen Sie das gebrauchte Produkt nicht mit dem Hausmüll! Das Produkt enthält elektrische oder elektronische Bauteile, die die Umwelt gefährden können.
Umwelt. Bringen Sie das Produkt zu der entsprechenden Sammelstelle oder geben Sie es in einem der Geschäfte ab, die beim Kauf eines neuen Geräts alte Geräte desselben Typs und in derselben Menge zurücknehmen.

Garantiebedingungen

Gemäß dem Gesetz Nr. 136/2002 Slg. wird das von Ihnen gekaufte Produkt für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Verkaufsdatum garantiert. Im Falle des Kaufs von Waren, die für kommerzielle oder Geschäftstätigkeit, beträgt die Gewährleistungsfrist 12 Monate. Die Garantie wird nur gewährt, wenn die Produkte in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung und der Verwendungsmethode verwendet werden.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Teile, die einer natürlichen Abnutzung, Überlastung, zweckentfremdetem Gebrauch und Mängeln unterliegen, die durch Transport oder unsachgemäße (nicht fachgerechte) Behandlung entstanden sind. Eine unsachgemäße Behandlung liegt beispielsweise vor, wenn die Bedienungsanleitung und die allgemein verbindlichen Vorschriften für den Umgang mit dem Produkt nicht beachtet wurden. Ebenso wird ein über die empfohlene Wartung hinausgehender unfachmännischer Reparaturversuch gewertet.

Die Gewährleistung gilt ausschließlich für Mängel, die auf Material-, Fertigungs-, Montage- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind.

Das Recht auf Inanspruchnahme der Garantie erlischt:

1) das Produkt nicht in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung verwendet wurde

2) ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Herstellers Eingriffe in die Konstruktion der Maschine vorgenommen wurden

3) das Produkt unter anderen Bedingungen oder zu anderen Zwecken als denen, für die es bestimmt ist, verwendet wurde

4) ein Teil des Produkts wurde durch ein Nicht-Originalteil ersetzt

5) Schäden am Produkt oder übermäßige Abnutzung durch unzureichende Wartung verursacht werden

6) Schäden, die durch äußere mechanische, thermische oder chemische Einflüsse entstehen

7) die Mängel durch unsachgemäße Lagerung oder Handhabung des Produkts verursacht wurden

8) das Produkt wurde (für den Produkttyp) in einer aggressiven Umgebung verwendet, z. B. staubig, feucht

9) das Produkt über die zulässige Belastung hinaus benutzt wurde

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, bei denen aufgrund ihrer normalen Funktion ein Verschleiß zu erwarten ist (z. B. Verschleiß an Kohlen, Zündkerzen usw.).

Verwenden Sie für den Betrieb der Produkte nur empfohlenes Zubehör und Originalersatzteile.

Beanstanden Sie den Mangel sofort nach seiner Entdeckung bei dem Händler, der Ihnen das Produkt verkauft hat, und erkundigen Sie sich nach den Reparaturmöglichkeiten bei einer Vertragswerkstatt. Wenn der von Ihnen reklamierte Defekt nicht von der Garantie abgedeckt ist, werden Ihnen die Arbeit und die Kosten für die Inspektion und die Montage und Demontage in Rechnung gestellt
Komponenten.

Legen Sie bei der Geltendmachung von Ansprüchen eine ordnungsgemäß ausgefüllte Garantiekarte oder einen anderen Kaufnachweis mit dem Verkaufsdatum vor.

Geben Sie das Produkt in einem sauberen, ordnungsgemäß gereinigten, staub- und schmutzfreien Zustand zur Reparatur ein. Senden Sie das Originalzubehör zusammen mit dem Produkt ein, um eine genaue Fehlerdiagnose zu ermöglichen.

Gießen Sie bei einem Transport das nicht verbrauchte Benzin und Öl aus dem Produkt. Verpacken Sie das Produkt ordnungsgemäß, vorzugsweise in der Originalverpackung, um es nicht zu beschädigen. Schäden, die durch unzureichende Verpackung verursacht werden, können nicht als Gewährleistungsmangel anerkannt werden!

Verwenden Sie für die Motoren nur Kraftstoffe und Öle mit der entsprechenden Klassifizierung oder vom Markenhändler empfohlene Kraftstoffe und Öle. Schäden, die durch die Verwendung ungeeigneter Kraftstoffe und Öle verursacht werden, sind nicht von der Garantie abgedeckt.

Pro-Tech shop