Pro-Tech TOOLS

Klappbare Auto-Sockel 2St.



Anweisungen für den Gebrauch

Übersetzung der Originalanleitung



Bitte lesen Sie diese vor der ersten Benutzung sorgfältig durch. Machen Sie sich mit allen Anweisungen vertraut, die für den sicheren Gebrauch und Betrieb erforderlich sind, und machen Sie sich mit allen Risiken vertraut, die auftreten können. die während des Betriebs des Geräts entstehen, liegen in der Verantwortung des Benutzers.

PRODUKTBEZEICHNUNG

Die Stütze ist für Arbeiten gedacht, bei denen schwere Lasten getragen werden müssen. Es ist verboten das Bewegen abgestützter Lasten. Das Produkt ist nur für den häuslichen Gebrauch bestimmt und kann nicht professionell, d.h. in Betrieben und für das Gewerbe, verwendet werden. Ein ordnungsgemäßer, zuverlässiger und sicherer Betrieb des Geräts hängt von einer sachgemäßen Verwendung ab, daher: Bitte lesen Sie das Handbuch vollständig durch und bewahren Sie es auf, bevor Sie mit dem Gerät arbeiten. Der Lieferant haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch eine bestimmungsgemäße Verwendung des Geräts oder durch die Nichteinhaltung der in diesem Handbuch enthaltenen Sicherheitsvorschriften und -empfehlungen entstehen.
Verwendung
Eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Geräts führt ebenfalls zum Verlust der Garantie- und Gewährleistungsrechte des Benutzers.

SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN

Eine Stütze ist ein Gerät, das unter hoher Belastung arbeitet. Bei der Arbeit müssen grundlegende Sicherheitsregeln beachtet werden. Lesen Sie vor Beginn der Arbeiten die Gebrauchsanweisung und bewahren Sie sie auf. Überschreiten Sie niemals die maximale Tragfähigkeit der Stütze. Lassen Sie die angehobene Last nicht unbeaufsichtigt. Es ist verboten, dass sich Kinder und ungeschultes Personal in der Nähe des Arbeitsplatzes oder des Lagerbereichs der aufhalten. Tragen Sie keine lose Kleidung, oder Schmuck. Lange Haare sollten hochgesteckt werden. Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung. Die Stütze muss auf einer ebenen, flachen, harten und stabilen Unterlage stehen. Die Stütze sollte so unter das zu hebende Objekt gestellt werden, dass die Last in der Mitte des Sattels abgestützt wird. Halten Sie das Gerät von Hitze- und Feuerquellen fern, da diese das Gerät beschädigen oder seine Funktion beeinträchtigen können. Vergewissern Sie sich vor dem Heben von Lasten, dass sich die Stütze nicht verschiebt, wenn die Last auf dem Sattel der Stütze liegt. Vergewissern Sie sich vor dem Auflegen einer Last, dass die Stütze nicht beschädigt ist. Wenn die Stütze repariert werden muss, wenden Sie sich an eine autorisierte Servicestelle. Seien Sie vorausschauend, arbeiten Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Medikamenten stehen.

BETRIEB UND WARTUNG

Vergewissern Sie sich vor dem Auflegen der Last auf die Stütze, dass die Person, die das Gerät bedient, die Stütze und die aufliegende Last im Blick hat, während sie alle mit der Bedienung des Geräts verbundenen Tätigkeiten ausführt. Positionieren Sie die Stütze so, dass sie stabil ist. Verriegeln Sie alle 3 Beine, indem Sie den Ring in die unterste Position bringen. Stellen Sie die gewünschte Höhe ein. Sichern Sie dann den Stützarm, indem Sie den Bolzen durchschieben und mit dem Splint verriegeln. Positionieren Sie die Stütze unter der angehobenen Last an einer Stelle, die für die Verwendung von Wagenhebern vorgesehen ist (z. B. an Autos), so dass die Last mittig auf dem Stützsattel ruht. Senken Sie die Last langsam und vorsichtig auf die Stütze ab. Bevor Sie die Last auf die Stütze setzen, stellen Sie sicher, dass der Bediener die Stütze und die angehobene Last im Blick hat, während er alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Betrieb des Geräts. Setzen Sie den Arm in den Sockel ein. Biegen Sie nach der Montage des Arms in der Basis den Vorsprung.

WARTUNG

Wenn die Stütze nicht benutzt wird, lagern Sie sie mit dem Arm in der niedrigsten Position. Halten Sie die Stütze sauber. Es ist verboten, Änderungen an der Konstruktion der Stütze vorzunehmen.

TECHNISCHE DATEN

Modell	JS2S	JS3S
Tragfähigkeit (kg)	2000	3000
Mindesthöhe (mm)	275	280
Maximale Höhe (mm)	365	415

