Pro-Tech TOOLS

Zapfpistole mit automatischer Abschaltung 3/4"



Gebrauchsanweisung

Übersetzung der Originalanleitung

Diese Zapfpistole ist für das manuelle Betanken mit Kraftstoffen (z. B. Diesel, Benzin, Heizöl) in Verbindung mit einer Pumpe oder einer Zapfsäule wie dem Mini CPN vorgesehen.

Sicherheitshinweise

- Gefahr durch brennbare Stoffe. Nicht in der Nähe von Flammen, Funken oder anderen Zündquellen verwenden.
- Tragen Sie beim Umgang mit Kraftstoffen Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille.
- Tanken Sie in einem gut belüfteten Bereich – keine Funkenquellen.
- Rauchen Sie nicht während des Betankens.
- Überschreiten Sie nicht den vom Hersteller angegebenen maximalen Betriebsdruck.

2. Technische Daten

Modell: BZL-A07 Max.
Druck: 3 bar
Durchflussbereich: 0–60 l/min
Medium: Diesel, Öl, Benzin Max.
Medientemperatur: 40 °C Eingang:
3/4" | Ausgang: 15/16"

3. Installation & Montage

1. Stellen Sie sicher, dass der Zulaufschlauch oder der Auslass der Pumpe sauber und frei von Verunreinigungen ist.
2. Schließen Sie die Pistole über die Gewindeverbindung an den Schlauch/die Pumpe an.
3. Ziehen Sie die Verbindung von Hand fest – nicht mit einem Werkzeug überdrehen (dies kann die Dichtungen beschädigen).
4. Stellen Sie sicher, dass die Pistole sicher sitzt und zum Betanken bereit ist. Bei

Bedarf können Sie Dichtungsband (z. B. PTFE) auf die Gewinde auftragen.

4. Anwendung

1. Führen Sie die Zapfpistole in die Einfüllöffnung des Fahrzeugtanks oder Behälters ein.
2. Drücken Sie langsam den Abzug – der Kraftstoff beginnt zu fließen.
3. Regulieren Sie den Durchfluss nach Bedarf, indem Sie den Abzug betätigen bzw. loslassen.
4. Wenn Sie die gewünschte Menge erreicht haben, lassen Sie den Auslöser los.
5. Warten Sie, bis der Restkraftstoff aus der Zapfpistole ausgelaufen ist, und

ziehen Sie dann die Zapfpistole heraus. Entfernen Sie sich nicht von der Zapfpistole, solange noch Kraftstoff fließt.

5. Wartung

- Wischen Sie die Pistole nach jedem Gebrauch ab.
- Überprüfen Sie die Dichtungen/O-Ringe – wenn sie beschädigt sind, ersetzen Sie sie.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Verunreinigungen im Kraftstoffsystem befinden.
- An einem trockenen und sauberen Ort

aufbewahren. Verwenden Sie keine aggressiven Lösungsmittel für Gummiteile.

6. Lagerung

Bewahren Sie die Pistole vor direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und Hitze geschützt auf. Lagern Sie sie an einem trockenen Ort ohne korrosive Stoffe.