Pro-Tech TOOLS

Diesel- und Ölpumpen-Set 12/24 V



Bedienungsanleitung

Übersetzung der Original-Gebrauchsanweisung

BEDEUTUNG DER SYMBOLE



Lesen und verstehen Sie die Bedienungsanleitung. Der Benutzer ist verpflichtet, sich an die Bedienungsanleitung zu halten und alle Benutzer des Geräts gemäß dieser Bedienungsanleitung zu unterweisen.



Brandgefahr. Beim Pumpen brennbarer Flüssigkeiten besteht Brandgefahr. Am Arbeitsplatz dürfen sich keine Zündquellen befinden, das Rauchen ist verboten.



Tragen Sie Arbeitshandschuhe. Die Pumpe ist zum Pumpen von Motoröl, Heizöl und Diesel bestimmt. Dank ihrer geringen Abmessungen und ihres geringen Gewichts lässt sie sich leicht transportieren.

SICHERE VERWENDUNG

- Halten Sie Ihren Arbeitsplatz sauber. Ein verstopfter Arbeitsbereich kann zu Unfällen führen.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch. Wenn es Risse aufweist, verbogen oder anderweitig beschädigt ist, beginnen Sie nicht mit der Arbeit. Eventuelle Mängel müssen unverzüglich behoben werden.
- Der Arbeitsplatz sollte gut beleuchtet und belüftet sein.
- Halten Sie Kinder und unbefugte Personen vom Arbeitsbereich fern. Lassen Sie sie das Gerät nicht benutzen oder bewegen.
- Arbeiten Sie niemals, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder starken Medikamenten stehen, die Ihre Konzentrationsfähigkeit beeinträchtigen.
- Stellen Sie sicher, dass sich im Arbeitsbereich keine Zündquellen befinden. Rauchen Sie während der Arbeit nicht.
- Die Pumpe ist nicht zum Fördern von flüchtigen Stoffen, Wasser, AdBlue, Benzin, Lösungsmitteln usw. geeignet.
- Achten Sie auf die Schlauchanschlüsse. Andernfalls kann es zu einem falschen Anschluss und zum Austreten der gepumpten Flüssigkeit kommen.
- Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen der Pumpe an die Stromversorgung, dass sich der Schalter in der ausgeschalteten Position befindet.
- Halten Sie die Schläuche in gutem Zustand. Achten Sie darauf, dass sie nicht geknickt, verdreht oder abgenutzt sind. Lassen Sie das Fahrzeug nicht über den Schlauch fahren.
- Tragen Sie bei der Arbeit Arbeitshandschuhe, stehen Sie nicht im Wasser und arbeiten Sie nicht barfuß.
- Das Fördern von Flüssigkeiten, die zu dickflüssig oder verunreinigt sind, kann zu Schäden an der Pumpe führen.
- Lassen Sie die Pumpe nicht trocken laufen. Der Saugschlauch muss in Öl eingetaucht sein.
- Verhindern Sie das Austreten von Öl oder das Verschütten von Flüssigkeiten. Verschüttetes Öl muss entfernt und sofort neutralisiert werden.
- Lassen Sie die Pumpe nicht unbeaufsichtigt laufen.
- Richten Sie den Ölstrahl nicht auf Menschen oder Tiere.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät durch Ziehen am Schlauch oder am Netzkabel zu bewegen. Halten Sie die Pumpe beim Transport am Griff fest.
- Trennen Sie nach Beendigung der Arbeit immer die Stromversorgung.
- Das Gerät nicht zerlegen oder modifizieren.

BEDIENUNG

- Stellen Sie das Gerät auf eine harte und ebene Fläche.
- Schließen Sie alle Komponenten ordnungsgemäß an und stellen Sie sicher, dass keine Undichtigkeiten vorliegen.
- Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an. Vergewissern Sie sich, dass die Spannung der vom Pumpenmotor geforderten Spannung entspricht.
- Führen Sie den Ansaugschlauch in den Behälter ein, aus dem Sie Öl abpumpen möchten. Achten Sie darauf, dass er nicht verdreht oder geknickt ist. Das Ende des Schlauchs sollte vollständig eingetaucht sein, damit die Pumpe keine Luft ansaugt.
- Schalten Sie die Pumpe mit dem Schalter ein, um den Pumpvorgang zu starten.
- Wenn Sie den Pumpvorgang beenden möchten, schalten Sie die Pumpe mit dem Schalter aus.
- Trennen Sie das Gerät nach Beendigung der Arbeit von der Stromversorgung.

WARTUNG UND LAGERUNG

- Trennen Sie das Gerät vor Beginn jeglicher Wartungsarbeiten immer vom Stromnetz.
- Halten Sie das Gerät sauber, verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.
- Lagern Sie die Pumpe an einem Ort, der keiner Feuchtigkeit und keinem Niederschlag ausgesetzt ist.
- Der Lagerraum sollte für Kinder und Personen, die nicht zur Benutzung der Pumpe berechtigt sind, unzugänglich sein.

Gießen Sie das Öl nicht in die Kanalisation oder an andere Orte, die nicht für diesen Zweck vorgesehen sind. Das Öl muss in einer dafür vorgesehenen Anlage entsorgt werden.



Entsorgen Sie das Gerät nach Ablauf seiner Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll. Die Pumpe sollte bei einer entsprechenden Sammelstelle für Elektrogeräte abgegeben werden.

Technische Daten:

Modell: DYB-D3570, Typ: DYB-3570HT, Druck: 2 bar, Nennstrom: 16 A (12 V), 25 A (24 V), Ansaughöhe: 3 m, Stromversorgung: 12/24 V DC, Förderhöhe: 13 m, Durchfluss: 35 l/min (12 V), 70 l/min (24 V), Drehzahl: 1800 U/min (12 V), 3500 U/min (24 V), Anschlüsse: 1", Medium: Diesel, Öl

Betriebszyklus: 30 min, Temperaturbereich: -10 °C bis +40 °C, Schutzart: IP44, Schutzklasse: Klasse III

Pro-Tech shop