Pro-Tech TOOLS

Tankpistole CPN 1"



Gebrauchsanweisung

Übersetzung der Originalanleitung

Verwendungszweck und Sicherheitshinweise

Diese Pistole ist für das manuelle Betanken mit Kraftstoffen (Benzin, Diesel, andere Öle) in Verbindung mit einer Pumpe oder einer Mini-CPN-Zapfsäule vorgesehen.

– Verwenden Sie die Zapfpistole nicht bei Drücken über 3 bar.

– Setzen Sie die Pistole beim Betanken mit flüssigen Kraftstoffen keinem Feuer, Funken oder offenen Flammen aus.

– Tragen Sie bei der Arbeit persönliche Schutzausrüstung (Handschuhe, Schutzbrille).

Installation

1. Überprüfen Sie, ob der Schlauch und die Zapfpistole sauber und frei von Verunreinigungen sind.
2. Schrauben Sie den 1-Zoll-Anschlussgewindeanschluss entsprechend auf den Schlauch oder den Pumpenauslass – fest und dicht.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie anstelle von Adaptern den richtigen Gewindestandard (BSP/PAL) verwenden.

Anwendung

1. Stellen Sie sicher, dass die Pistole auf einen sicheren Behälter gerichtet ist – fern von offenen Flammen.
2. Drücken Sie den Abzug langsam – die Pistole verfügt über 3 Stufen zur Durchflussregelung.
   – Stufe 1: geringerer Durchfluss
   – Stellung 2–3: voller Durchfluss (60 l/min)
3. Wenn der Behälter den charakteristischen „Füllkontakt“ erreicht, lassen Sie den Abzug los.
4. Lassen Sie nach dem Tanken die Zapfpistole den Schlauch entleeren und schließen Sie anschließend das Ventil der Zapfsäule.

Wartung

Überprüfen Sie regelmäßig die Dichtungen und Verbindungen.

Reinigen Sie die Zapfpistole von Verschmutzungen und Kraftstoffablagerungen.

Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel – milde Reinigungsmittel und Wasser reichen aus.

Lagerung

– Bewahren Sie die Pistole an einem trockenen Ort fern von extremen Temperaturen auf.

– Stellen Sie sicher, dass die Pistole trocken und frei von Kraftstoff ist, bevor Sie sie für längere Zeit lagern.

Technische Daten:

Modell: BZL-A19

Max. Druck: 3 bar

Durchflussbereich: 0–60 l/min

Medium: Diesel, Öl, Benzin Max.

Mediumstemperatur: 40 °C

Anschluss: 1"-Gewinde