Pro-Tech TOOLS

Hydraulischer Zylinder



Anweisungen für den Gebrauch

Übersetzung der Originalanleitung

ARBEITEN MIT HYDRAULIKZYLINDER

- Drehen Sie das Ablassventil durch Drehen in die geschlossene Position. Pumpen Sie die Steuerstange, um den Kolben auf die gewünschte Länge auszufahren.

- Herausziehen des Kolbens: Drehen Sie das Ablassventil sehr langsam . Um den Kolben langsam und sicher herauszuziehen, drehen Sie das Ventil nur teilweise. Wenn Sie das Ablassventil ganz loslassen, wird die Last sehr schnell abgesenkt.

!!! WARNUNG !!!

Zu Ihrer Sicherheit und zum Schutz vor möglichen Verletzungen.

- Belasten Sie den Hydraulikzylinder nicht über seine Nennkapazität hinaus. Eine Überlastung kann dieses Gerät beschädigen oder vollständig zerstören.

- Dieses Gerät wird nur zum Dehnen in vertikaler Position verwendet. Nachdem das Objekt auf die gewünschte Distanz gestreckt wurde, muss es sofort mit den entsprechenden Vorrichtungen mit der entsprechenden Tragfähigkeit gesichert werden.

- Ein starker Stoß könnte diesen Hydraulikzylinder beschädigen.

- Vor dem Einfüllen des Öls muss der Kolben vollständig abgesenkt werden. Den Zylinder senkrecht stellen und das Öl bis zum unteren Rand der Einfüllöffnung einfüllen. Verwenden Sie nur Öl, das für hydraulische Wagenheber geeignet ist. Falsch gewähltes Öl kann das Gerät beschädigen.

- Alle Befestigungselemente müssen vor dem Gebrauch fest angezogen werden. Das beiliegende Zubehör darf nicht verwechselt werden.

- Es liegt in der Verantwortung des Eigentümers oder Betreibers, diese Bedienungsanleitung und alle Informations- und Warnschilder lesbar zu halten.

- Lesen und befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig.

- Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen und der unsachgemäße Umgang mit dem Gerät kann zu Schäden Verletzungen führen.

- Jede Bewegung von Personen zwischen den gestreckten Objekten ist verboten.

SOBALD SIE DIE MAXIMALE LÄNGE ERREICHT HABEN, HÖREN SIE AUF ZU PUMPEN. DIE MAXIMALE AUSZUGSLÄNGE WIRD DURCH EINEN RING AM KOLBEN ANGEZEIGT. DAS ÜBERSCHREITEN DIESER GRENZE KANN ZU EINEM FEHLERHAFTEN BETRIEB DER MASCHINE FÜHREN.

Pro-Tech shop

Technische Daten:

Modell	**8t**		**12t**	
	Ein Kolben	Zwei Kolben	Ein Kolben	Zwei Kolben
Minimale Hubhöhe	670 mm	670 mm	670 mm	670 mm
Maximale Hubhöhe	1160mm	1160mm	1130mm	1130mm
Hub des Kolbens	490mm	490mm	500mm	500mm
Durchmesser des Kolbens	30mm	30mm	32mm	32mm
Außendurchmesser der Hydraulik Arbeitszylinder	80mm	80mm	80mm	80mm
Gewicht	10kg	10kg	12kg	12kg