Pro-Tech TOOLS

Luftreifen-Spreizer



Anweisungen für den Gebrauch

Übersetzung der Originalanleitung

Die Maschine ist mit einem pneumatischen ausgestattet, hat ein kleines Volumen, ein geringes Gewicht, ist bequem und flexibel zu bedienen und eignet sich zum Aufziehen verschiedener Autoreifen.

1. Reinigen Sie vor dem Gebrauch alle Teile der Maschine und prüfen Sie, ob alle Teile in Ordnung sind. Schließen Sie die Luftquelle an, um zu prüfen, ob ein Luftleck vorhanden ist. Arbeitsdruck 0,4MP ± 0,1 im Bereich.

2. Beim Aufweiten des Reifens die linke und rechte Ratsche in die beiden Seiten des Schlauches einführen und mit dem offenen Einstellstift in die richtige Position bringen (ideal, wenn er nicht locker oder fest sitzt), das rechte Fußpedal betätigen (↑ Eintrittsrichtung) und die Zylinderspindel beginnt sich zu heben. Die Reparatur kann durchgeführt werden nach die Bestätigung, dass sie stetig hat.

3. Treten Sie nach der Reparatur vom linken Pedal ab (↓in Fallrichtung zurück), der Zylinder und die Backe kehren in die ursprüngliche Position zurück. Der Reifen kann abgenommen werden.

4. :

1) Der Zylinder lässt sich nicht anheben: Prüfen Sie, ob der Öl- und Wasserabscheider versorgt wird und ob das rechte Pedal nicht beschädigt ist.

2) Der Zylinder geht zurück: Prüfen Sie, ob genügend Öl im Zylinder ist und ob das linke Pedalventil nicht beschädigt ist.

3) Ungewöhnlicher Luftaustritt: Prüfen Sie die Luftleitung des internen Anschlusses auf Beschädigungen.

4) Wenn es beschädigt ist, ersetzen Sie es sofort.