Pro-Tech TOOLS

Motorölpumpe 230 V, 1100 W



Bedienungsanleitung

Übersetzung der Originalanleitung

ERSTE HILFE

Personen, die giftige Flüssigkeiten verschluckt haben – sollte es zum Verschlucken von Kraftstoff kommen, lösen Sie kein Erbrechen aus, sondern geben Sie der betroffenen Person große Mengen Milch oder Wasser zu trinken.
Personen, die einen Stromschlag erlitten haben – trennen Sie die Stromversorgung oder entfernen Sie die verletzte Person mit Hilfe eines trockenen Isolierkörpers von der Stromleitung.
Achten Sie darauf, die verletzte Person nicht mit bloßen Händen zu berühren, bis sie von der Stromleitung entfernt wurde.
Rufen Sie sofort qualifiziertes und geschultes Personal zur Hilfe.

TECHNISCHE DATEN
Modell: DYB-E
Typ: DYB-25ET
Stromversorgung: 230
V/50 Hz
Leistungsaufnahme:
1100 W
Druck: 4 bar
Ansaughöhe: 3 m
Förderhöhe: 38 m
Durchfluss: 50 l/min
Anschlüsse: 1"
Medium: Motoröl / Schmieröl Betriebszyklus:
30 Minuten
Temperaturbereich: -10 °C bis +40
°C Schutzart: IP44
Schutzklasse: Klasse II

ERLÄUTERUNG DER PIKTOGRAMME



A – Tragen Sie eine Schutzbrille
B – Lesen Sie vor der Verwendung die Bedienungsanleitung
C – Tragen Sie Schutzhandschuhe
D – Wählen Sie eine geeignete Entsorgungsmethode
E – Die Komponenten des Geräts sind recycelbar
F – CE-Kennzeichnung

VERWENDUNG
Die Umfüllstationen sind für das Umfüllen von Motor- und Schmieröl aus Behältern vorgesehen und kommen daher überall dort zum Einsatz, wo diese Stoffe umgefüllt werden müssen, beispielsweise auf Bauernhöfen, Baustellen, in Werften, bei Unternehmen mit eigenem Fuhrpark und in Privathaushalten.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
Die Nichtbeachtung der nachstehenden Hinweise und die unsachgemäße Handhabung der Pumpstation entbindet den Hersteller von der Haftung für Schäden an Personen, Tieren, Eigentum oder der Pumpstation selbst, die durch deren Betrieb entstehen, und führt zum Erlöschen der Garantie.
a) Schutzhandschuhe – Längerer Kontakt der Haut mit Kohlenwasserstoffen kann zu Hautreizungen führen. Tragen Sie beim Tanken stets PVC-Schutzhandschuhe.
b) Rauchverbot – Rauchen Sie während der Bedienung des Geräts nicht und verwenden Sie keine offenen Flammen.
c) Elektrische Sicherheitshinweise – Im Inneren des Geräts herrscht Hochspannung. Das Gerät darf daher nur von qualifizierten und autorisierten Elektrikern geöffnet werden.
d) Der Benutzer darf die maximalen Parameter, für die das Gerät ausgelegt ist, nicht überschreiten.
e) Das Gerät darf während des Betriebs unter keinen Umständen unbeaufsichtigt bleiben.
f) Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten, dass das Netzkabel und alle anderen Komponenten in einwandfreiem Zustand sind.
g) Schalten Sie das Gerät nicht mit bloßen Füßen, nassen Händen oder im Wasser stehend ein.
h) Bedienen Sie das Gerät nicht ohne seine Komponenten und zerlegen Sie keine Teile.
i) Halten Sie das Netzkabel und den Verteilerkasten von Spritzwasser oder anderen Flüssigkeiten fern und schützen Sie sie vor Niederschlägen.

UNSACHGEMÄSSE VERWENDUNG

a) Fördern von Meerwasser, verschmutztem Wasser, Wasser mit festen Verunreinigungen, Sand oder ätzenden oder korrosiven Stoffen;
b) Fördern von Flüssigkeiten, deren Temperatur 60 °C überschreitet
c) Fördern von Flüssigkeiten in Lebensmittelqualität
d) Fördern von brennbaren oder explosiven Flüssigkeiten
e) Verwendung durch Kinder oder ohne Aufsicht
f) Die Verwendung in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten (Benzin, Alkohol usw.) ist verboten

HANDHABUNG UND TRANSPORT

Das Gerät wird komplett geliefert und muss nicht zusammengebaut werden. Der Motor darf nur von autorisiertem Personal repariert werden.
a) Auspacken:
Sollte die Verpackung beschädigt sein, überprüfen Sie das Gerät auf Transportschäden. Überprüfen Sie vor der Installation und Inbetriebnahme, ob die Angaben auf dem Typenschild des Geräts den Anforderungen für den vorgesehenen Verwendungszweck entsprechen.
b) Obwohl die Abmessungen und das Gewicht des Geräts bei der Handhabung keine Probleme darstellen sollten, empfehlen wir Folgendes:
- Transportieren Sie das Gerät nicht, ohne den Stecker aus der Steckdose gezogen zu haben oder ohne dass die Stromversorgung unterbrochen ist;
- Trennen Sie den Saug- und den Druckschlauch;
- Bewegen Sie das Gerät niemals, indem Sie am Netzkabel ziehen.

VERWENDUNG

a) Schließen Sie den Stecker des Netzkabels an die Stromquelle an:
- Schließen Sie das Gerät nicht über mehrere Adapter oder Verlängerungskabel an. Wenn die Kabellänge nicht ausreicht, lassen Sie ein längeres Kabel von einem qualifizierten Elektriker installieren.
b) Inbetriebnahme: Nachdem Sie überprüft haben, ob alle Schläuche korrekt angeschlossen sind und das Netzkabel an die Stromquelle angeschlossen ist, können Sie die Pumpe in Betrieb nehmen.
Nachdem Sie den Saugschlauch in den Behälter, aus dem Sie pumpen möchten, und den Druckschlauch in den Behälter, in den die Flüssigkeit gepumpt werden soll, eingeführt haben, starten Sie den Flüssigkeitstransport mit dem Startknopf.
WARNUNG: Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laufen, um ein Überlaufen von Flüssigkeit aufgrund einer Überfüllung des Zieltanks zu vermeiden.
Starten Sie das Gerät nicht, ohne zuvor den Saug- und Druckschlauch anzuschließen. Schalten Sie die Pumpe nach Beendigung des Pumpvorgangs aus.
Andernfalls kommt es zu Schäden.

LAGERUNG UND REPARATUREN

Das Wichtigste ist, die Pumpe in sauberem Zustand zu lagern. Das Gerät niemals demontieren oder zerlegen.

Problem	Ursache	Lösung
Die Pumpe lässt sich nicht einschalten	- Keine Leistung - Motor läuft nicht	- Überprüfen Sie den Stromanschluss - Wenden Sie sich an den Kundendienst
Verminderte Pumpenleistung	- Luft in der Saugleitung - Verstopfter Filter - Die Saugleitung ist nicht in die Flüssigkeit eingetaucht - Zu große Förderhöhe	- Prüfen Sie, ob die Saugleitung beschädigt ist - Reinigen Sie den Filter - Tauchen Sie den Schlauch in die Flüssigkeit - Verringern Sie die Förderhöhe