
Pro-Tech TOOLS

Rampen 2Stk



Anweisungen für den Gebrauch

1. Zweck des Geräts

Die Rampe ist ein universelles Werkzeug zum Anheben von Personenkraftwagen mit einer maximalen Tragfähigkeit von 2 Tonnen (1 Tonne pro Rampe). Eine hohe Sicherheitsschwelle schützt das Fahrzeug vor dem Umkippen, während spezielle Rillen die Reifenhaftung erhöhen. Das einzigartige Design ermöglicht eine einfache Aufbewahrung.

Gebrauchsanweisung:

1. **Vorbereitung:**

Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug auf einem ebenen und festen Untergrund steht. Prüfen Sie, ob die Auffahrrampen unbeschädigt und sauber sind.
Achten Sie , dass die Breite der Reifen Ihres Fahrzeugs die Breite der Rampe (30 cm) nicht überschreitet.

2. **Positionierung der Rampen:**

Legen Sie die Rampen vor die Vorder- oder Hinterräder des Fahrzeugs, je nachdem, welchen Teil des Fahrzeugs Sie anheben müssen. Die Rampen müssen mit den Rädern ausgerichtet sein und fest auf dem aufliegen.

3. **:**

Fahren Sie das Fahrzeug langsam und vorsichtig auf die Rampen, bis die Räder ganz oben auf der Rampe und an der Sicherheitsschwelle stehen.
Vermeiden Sie plötzliche Bewegungen, damit die Rampe nicht umkippt oder sich verschiebt.

4. **Fahrzeugsicherheit:**

Ziehen Sie nach dem Anhalten an Rampen die Handbremse an und stellen Sie den Motor ab.
Legen Sie zur zusätzlichen Sicherheit Unterlegkeile hinter die Räder, die auf dem bleiben, um unerwünschte Bewegungen des Fahrzeugs zu verhindern.

5. **Arbeiten unter dem Fahrzeug:**

Vergewissern Sie sich vor dem Unterfahren des Fahrzeugs, dass es stabil auf den Rampen steht und nicht zu verrutschen droht. Überschreiten Sie niemals die maximale Tragfähigkeit der Rampen (3 Tonnen für ein Paar, 1,5 Tonnen für eine einzelne Rampe).

6. **Abstieg über die Rampen:**

Entfernen Sie nach Abschluss der Arbeiten alle Werkzeuge und Gegenstände unter dem Fahrzeug. Steigen Sie langsam und vorsichtig von den Rampen ab und vermeiden Sie plötzliche Bewegungen.

:

Überprüfen Sie den Zustand der Rampen vor jeder Benutzung. Verwenden Sie keine beschädigten oder geschwächten Rampen. Stellen Sie sicher, dass der Untergrund, auf dem die Rampen aufgestellt werden, fest, trocken und eben ist.
Überschreiten Sie niemals die maximale Tragfähigkeit der Rampen.
Verwenden Sie bei Arbeiten unter dem Fahrzeug immer zusätzliche Sicherungen wie Stützen oder Ständer.
Achten Sie darauf, dass sich bei der Benutzung der Rampen keine unbefugten Personen, insbesondere Kinder, in der Nähe aufhalten.
Lagern Sie die Rampen nach Gebrauch an einem trockenen, Ort, um ihre Lebensdauer zu verlängern.

Die Einhaltung dieser Leitlinien gewährleistet eine sichere und effiziente Nutzung der .

Pro-Tech shop