Pro-Tech TOOLS

Transportwagen 750 kg



Anweisungen für den Gebrauch

1. Zweck des Geräts

Der Transportwagen ist für den einfachen und sicheren Transport von Fahrzeugen oder anderen schweren Lasten mit einem Gewicht von bis zu 750 kg konzipiert. Dank des Pedalsystems kann das Rad angehoben und verriegelt werden, ohne dass eine externe Hebevorrichtung erforderlich ist.

2. Technische Daten

Maximale Tragfähigkeit (1 Wagen): 750 kg
Maximale Tragfähigkeit (Paar): 1500 kg
Griffweitenbereich: bis zu ca. 285 mm
Hubsteuerung: Fußpedal
Konstruktion: Stahl
Rollen: 4 Lenkrollen an jedem Wagen für maximale Manövrierfähigkeit

3. Sicherheitshinweise

Überschreiten Sie nicht die maximale Tragfähigkeit (750 kg pro 1 Wagen). Arbeiten Sie auf einem ebenen und harten Boden. Tragen Sie bei der Arbeit Schutzschuhe und Handschuhe. Fahren Sie den Wagen nicht unter das Auto, ohne das Fahrzeug zu sichern. Halten Sie sich nicht im Bewegungsbereich der Last auf. Benutzen Sie den Wagen nicht zum Transport von Personen.

4. Verfahren zur Verwendung

A. Vorbereitung

Stellen Sie einen Wagen neben jedes Rad, das Sie bewegen wollen.
Stellen Sie sicher, dass die Räder frei beweglich sind und der Wagen unbeschädigt ist.

B. Radmontage

Schieben Sie den Wagen unter das Fahrzeugrad, so dass es zwischen den Seitenstützen liegt.
Vergewissern Sie sich, dass das Rad richtig ausgerichtet und zum Anheben bereit ist.

C. Radschlag

Treten Sie langsam und gleichmäßig **auf das Fußpedal**, um den Hebemechanismus zu aktivieren und das Rad vom Boden anzuheben. Wenn die gewünschte Höhe erreicht ist, wird der Mechanismus automatisch **verriegelt**.

D. Bewegen des Fahrzeugs

Nach dem Anheben beider Räder (mit Hilfe beider Wagen) können Sie das Fahrzeug in der Werkstatt bewegen. Die Wagen sind mit Lenkrollen ausgestattet, die die Handhabung auch bei beengten Platzverhältnissen erleichtern.

E. Senkung der Last

Lassen Sie das Pedal langsam und kontrolliert los, um das Rad wieder auf den Boden zu stellen. Entfernen Sie den Wagen unter dem Rad.

5. Wartung

Reinigen Sie den Mechanismus nach jedem Gebrauch von Staub und Fett. Kontrollieren Sie regelmäßig den Zustand des Pedalwerks und der Räder. Trocken lagern und vor Feuchtigkeit schützen.