Pro-Tech GARDEN

Rauchfreier Tischkamin



Anweisungen für den Gebrauch

Die Feuerstelle besteht aus hochwertiger Keramik mit innovativer Luftführung für minimalen Rauch und hohe, helle Flammen. Sie können den Brennstoff nach Belieben zubereiten - Holz, Pellets oder Flüssigkeit - und jederzeit ein warmes, helles Feuer genießen. Perfekt für gemütliche Abende im Haus, auf dem Balkon, beim Camping, bei Grillpartys im Garten und für alles dazwischen.

Erste Schritte

Der Kamin wird komplett montiert und zündfertig geliefert. Je nach dem Brennstoff, den Sie verwenden möchten, werden Sie verschiedene Einsätze im Feuerraum verwenden, wie z. B. einen Rost mit einem Pelletadapter, wenn Sie Pellets verwenden, einen Behälter für flüssigen Brennstoff, wenn Sie Ethanol verwenden, oder ohne Einsatz, wenn Sie Holz verbrennen.

Verwendung im Freien

In Ihrem Kamin können Sie Holz (Stückchen, Hackschnitzel oder Stöcke), Pellets oder Holzkohle verbrennen. Es können alle Arten von Holzpellets verwendet werden.

Ein Feuer anzünden

Sie können zerknülltes Papier, Streichhölzer, Anzündwürfel, eine Propan-/Butanfackel oder einen elektrischen Heißluftstarter verwenden, um ein Feuer zu entfachen.

Holz

Verwenden Sie immer trockenes Holz und Holzstöcke. Legen Sie das Anzündholz mit kleineren Holzstücken auf den Boden. Legen Sie ein paar größere Holzstücke darauf.

Pellets

Legen Sie den Rost des Pelletadapters hinein und schütten Sie so viele Pellets ein, dass die Oberseite des Rostes bedeckt ist. Legen Sie den Anzünder in die Pellets und fügen Sie weitere Pellets hinzu.

Verwendung in Innenräumen

Ihre Feuerstelle kann in Innenräumen nur mit flüssigem Brennstoff wie Ethanol oder Gelbrennstoff in Dosen betrieben werden.

Ein Feuer anzünden

Sie können ein langes Feuerzeug zum Anzünden verwenden, um den Brennstoff sicher zu entzünden.

Ethanol

Stellen Sie den Behälter für flüssigen Brennstoff in den Feuerraum und füllen Sie ihn mit Ethanol. Entfernen Sie zuerst den Pellet-Adapterrost, falls er noch drin ist.

Ethanol nachfüllen

Vergewissern Sie sich, dass das Feuer vollständig erloschen ist und keine Flamme im Kamin brennt, um sicher nachzutanken!

Dosen mit Gelkraftstoff

Dieser Isopropylalkohol-Gelbrennstoff für Kamine in Innenräumen ist in einigen Geschäften erhältlich und lässt sich leicht im Internet finden, wenn man nach "Kamin-Gelbrennstoff in Dosen" sucht. Die Dose hat in der Regel einen Durchmesser von etwa 9 cm und kann direkt in den Feuerraum eingesetzt werden, ohne dass eine Einlage erforderlich ist.

ACHTUNG! Lassen Sie das Feuer immer vollständig erlöschen, bevor Sie die Feuerstelle anfassen oder bewegen!

WARNUNG - Sicherheitshinweise

- Verbrennen Sie niemals Holz, Pellets oder Holzkohle , da bei der Verbrennung dieser Brennstoffe Kohlenmonoxid entsteht, das zum Ersticken oder zum Tod führen kann.


- Verwenden Sie keine Feuerzeugflüssigkeit ohne einen . Die Flüssigkeit könnte möglicherweise aus unteren Entlüftungsöffnungen austreten und auf die Oberfläche unter dem Kamin gelangen.

- Der Kamin wird extrem heiß und kann bei Berührung Verbrennungen verursachen.

- Vermeiden Sie es, die Feuerstelle zu bewegen oder zu handhaben, wenn sie heiß ist.

- Stellen Sie den Kamin vor der Benutzung auf eine stabile und ebene Fläche.

- Lassen Sie ein brennendes Feuer niemals unbeaufsichtigt.



1 - Flüssigbrennstoffbehälter

2 - Feuerring

3 - Pellet-Adapter

4 - unteres Gitter

5 - Verbindungsschraube

6 - Brennpunkt

7 - Keramikverpackung

8 - Stand

9 - Nuss

10 - Begrenzungsstift

11 - Hitzeschild

12 - Flügelmutter