Pro-Tech TOOLS

Mobiler Halter für pneumatischen Schlagschrauber



Anweisungen für den Gebrauch

1. Zweck des Geräts

Der mobile Halter dient zum sicheren Halten und Handhaben des pneumatischen Schlagschraubers bei der Montage und Demontage von Rädern oder anderen Teilen. Er reduziert die körperliche Anstrengung, erhöht die Arbeitseffizienz und sorgt für Ordnung
Arbeitsplatz dank Kopfhalterungen und Stauraum für Zubehör.

2. Technische Merkmale

Stabile Stahlkonstruktion mit Laufrollen
Beweglicher Arm mit Feder zur Erleichterung des Anhebens des Spannelementes
Verstellbarer Spannelementhalter
Kopfhalter für 6-8 Größen
Seitliche Aufbewahrungsbox und Haken für Schlüssel oder
Zubehör Deichsel angepasst für maximale Stabilität
Handgriff für einfaches Umstecken

3. Inbetriebnahme

Aufhängen des Geräts - hängen Sie den pneumatischen Spanner am Griff in die Halterung. Durch die Federbalancierung "schwebt" er ohne großen Kraftaufwand in der Höhe.

4. Verwenden Sie

Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass der Halter stabil ist und die Räder
gebremst sind. Setzen Sie den Spanner in die Halterung ein.
Schließen Sie den Pneumatikschlauch an.
Während der Arbeit heben oder senken Sie den Spanner einfach nach Bedarf - die Feder bringt ihn . Aufbewahrung der Steckschlüssel.
Aufbewahrung von Zubehör: Legen Sie Schlüssel, Ventile und Kleinteile in die Seitenbox oder hängen Sie sie an Haken.

Pro-Tech shop

5. Sicherheitshinweise

Überschreiten Sie niemals die maximale Tragfähigkeit des Halters.
Hängen Sie keine anderen Gegenstände als die vorgesehenen Werkzeuge an den Arm.
Lassen Sie den Halter während der Arbeit nicht unbeaufsichtigt. Überprüfen Sie
regelmäßig den Zustand der Feder und der Gelenke der Konstruktion.
Sichern Sie die Räder vor der Benutzung.

6. Wartung

Reinigen Sie den Rahmen und die Räder regelmäßig von Staub
und Fett. Prüfen Sie einmal im Monat, ob Schrauben und
Muttern locker sind.
Wenn die Feder verschlissen ist, ersetzen Sie sie wie vom Hersteller empfohlen.