Pro-Tech KIDS

, verstellbar



Anweisungen für den Gebrauch

Für die Sicherheit Ihres Kindes lesen Sie bitte diese Gebrauchsanweisung und bewahren Sie sie sorgfältig auf!

Beschreibung der Teile :



1 - Stahlrohr 1

2 - Stahlrohr 2

3 - Esstafel

4 - Fußabdeckungen

5 - Textilkorb

6 - Vier Räder

7 - Fußpedal

8 - Körper des Vorsitzenden

Einbau des Esstabletts



- Drücken und halten Sie den Kunststoff-Einstellknopf unter dem Esstisch Ziehen Sie das Tablett nach außen und stecken Sie die Befestigungsrohre des in die Löcher der Armlehne. Lassen Sie den Kunststoffknopf los und ziehen Sie die Schale nach außen, um zu überprüfen, ob sie richtig sitzt.
- Das Esstablett kann in drei Positionen verstellt werden.

Hochstuhl-Modus

1. Drehen Sie den Stuhlkörper auf Kopf, richten Sie die beiden kleinen Stahlkugeln am Stahlrohr Nr. 2 auf die Armaturen des Stuhlkörpers aus und schieben Sie sie hinein, bis sie mit einem Klicken in die kleinen Löcher passen. Die anderen drei Schritte sind die gleichen wie oben.
2. Stecken Sie die Fußstütze in das Stahlrohr Nr. 2, drücken Sie die kleine Stahlkugel in das Stahlrohr Nr. 1 und schieben Sie in das kleine Loch, wo sich das Stahlrohr Nr. 2 und die Fußstütze überlappen, bis sie einrastet. Achten Sie darauf: Die vordere Stufe ist gewellt, die hintere Stufe ist glatt.
3. Fädeln Sie die Enden des Stoffkorbs durch die quadratischen Löcher in der .
4. Schieben Sie die Kunststofffüße auf den Stahlofen Nr. 1 - montieren Sie Fuß A auf der linken Seite, Fuß B auf der rechten Seite, in einer geraden Linie mit dem Stahlofen.











Liegestuhl-Modus

Drücken Sie am Fuß des Hochstuhls auf den Kunststoffverstellknopf an der Rückseite des Stuhls und ziehen Sie ihn nach oben, während Sie gleichzeitig die Rückenlehne nach hinten schieben, um eine Liegeposition einzurichten.





Modus Falten

- Drücken Sie am Fuß des Hochstuhls die graue Taste zum Einfahren auf beiden Seiten des Sitzes, schieben Sie die vorderen und hinteren Beine des Sitzrahmens in die optimale Position und lassen Sie die Taste zum Zusammenklappen und Verstauen los.
- Drücken Sie die weißen Knöpfe auf beiden Seiten der Armlehne und ziehen Sie sie , um das Tablett einzuklappen.
- Bitte beachten Sie: Das Gestell des Stuhls kann nicht in einen niedrigen Stuhl oder einen Schaukelstuhl geklappt werden.





Wichtige Punkte bei der Installation

1. Die kleinen Stahlkugeln an den Verbindungsstellen zwischen dem Stahlrohr Nr. 2 und dem Stuhlkörper, zwischen den Stahlrohren Nr. 2 und Nr. 1 sowie dem Stahlrohr Nr. 3 müssen sich im "geplatzten" Zustand befinden.
2. An der Unterseite der Beine des Hochstuhls können Rollen montiert werden.

Sicherheitshinweise

Um die Sicherheit Ihres Kindes und die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

Allgemeine Warnungen:

Dieses Produkt ist für Kinder gedacht, die bereits selbstständig sitzen (in der Regel ab 6 Monaten) bis zu einem Alter von ca. 3 Jahren oder einem Maximalgewicht von 20 kg.
Lassen Sie ein Kind niemals unbeaufsichtigt auf einem Stuhl sitzen.
Benutzen Sie den Stuhl immer auf einer ebenen und stabilen Fläche.
Prüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob alle Teile richtig zusammengebaut und gesichert sind.
Stellen Sie den Stuhl nicht in der Nähe von offenen Flammen, Wärmequellen oder scharfen Gegenständen auf. Benutzen Sie den Stuhl nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder fehlt.

Anlegen der :

Legen Sie die Sicherheitsgurte immer an und achten Sie darauf, dass sie richtig angezogen sind, damit das Kind nicht rutschen oder herausfallen kann. Die Sicherheitsgurte müssen immer angelegt werden, wenn das Kind im Stuhl sitzt - auch bei kurzzeitiger Benutzung.

Bewegliche Teile und Falten:

Seien Sie beim Ein- und Ausklappen vorsichtig mit den Fingern - es besteht die Gefahr des Einklemmens. Stellen Sie sicher, dass alle Verriegelungsmechanismen im ausgeklappten Zustand ordnungsgemäß gesichert sind.

Benutzung des Esstabletts:

Befestigen Sie das Esstablett entsprechend den Anweisungen und überprüfen Sie immer, ob es sicher befestigt ist, bevor Sie das Kind in den Sitz setzen.

Wartung und Reinigung:

Kunststoff- und Metallteile können mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Stoffteile können mit einem feuchten Tuch abgewischt oder entfernt und gemäß den Anweisungen des Etiketts gewaschen werden. Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien oder scheuernden Reinigungsmittel.

Pro-Tech shop

Technische Daten:
Für Kinder von 6 Monaten bis 20 kg
5-Punkt-Sicherheitsgurte, abnehmbar
Verstellbarer Tisch in drei Positionen, abnehmbar Abnehmbares
Tablett
Polsterung aus Öko-Leder
Aufbewahrungskorb
Montage mit "Klick"-Verschlüssen Rutschfeste
Füße
Temperaturbeständigkeit von Tisch und Tablett: von -20 °C bis 100 °C

Abmessungen des Stuhls:
Sitzhöhe ab : 76 cm Gesamtbreite: 60 cm
Gesamttiefe: 76 cm
Thekenbreite: 28 cm
Höhe der Rückenlehne: 38 cm
Maße im zusammengeklappten Zustand: Höhe 103 cm , Breite 27 cm